

# Linux Control DIL/NetPC DNP/7520



## Embedded-Webserver-Programmierung

www.dilnetpc.com/linuxcontrol



#### 1. Einrichten und Testen einer Entwicklungsumgebung

Die Linux-Konfiguration des Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 ist von Haus aus mit einem Embedded-Webserver ausgestattet. Die Inhaltsobjekte für diesen HTTP-Server (HTML-Dateien, GIF- und JPEG-Bilder, Java-Applets, CGI-Programme usw.) liegen innerhalb des Flash-Speicherbereichs. Es ist daher sehr einfach möglich, eigene Objekte für den DNP/7520 zu erstellen und im Flash zu speichern.

Um in der Praxis brauchbare Inhaltsobjekte für den DNP/7520-Webserver zu erzeugen, ist eine relativ einfache Entwicklungsumgebung erforderlich. Sie muss mindestens die folgenden Anforderungen erfüllen:

- PC mit einer TCP/IP-basierten Ethernet-Verbindung zum DNP/7520
- Telnet-Clientprogramm für den PC
- Web-Browser für den PC
- Text-Editor (optional ein HTML-Editor) für den PC
- TFTP-Serverprogramm für den PC

Zusätzlich sind Java-Programmierwerkzeuge (zum Beispiel ein JDK) hilfreich. Die gesamte Entwicklungsumgebung erfordert nur eine einzige Kabelverbindung (den Ethernet-Link) zwischen dem PC und dem DNP/7520, welcher sich auf einem Evaluation-Board befinden kann.



Abbildung 1.0: Ethernet-Verbindung zwischen dem PC und dem DNP/7520

Die Ethernet-Verbindung zwischen beiden Rechnern kann auf direktem Weg mit Hilfe eines Ethernet-Cross-Over-Kabels (wie in der Abbildung 1.0 zu sehen) erzeugt werden.

Alternativ können aber auch Infrastrukturkomponenten (Hub, Switch etc.) zum Einsatz kommen. In diesem Fall darf aber unter keinen Umständen ein Ethernet-Cross-Over-Kabel verwendet werden. Benutzen Sie stattdessen Patch-Kabel.



#### 1.1 Ein erster Test für den Webserver mit der eignen HTML-Seite

Der Embedded-Webserver des Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 wird bei jedem Bootvorgang automatisch gestartet. Er liefert standardmäßig Webseiten aus dem Verzeichnis /home/httpd an einen Browser, sofern dieses Ver-zeichnis im Flash des DNP/7520 vorhanden ist.

Über die folgende Eingabesequenz können Sie im Rahmen einer Telnet-Sitzung eine Webseite im HTML-Format im Verzeichnis /home/httpd erzeugen:

```
cd /home/httpd
cat > test.html
<html>
<head>
<title>Hallo Welt!</title>
</head>
<body>
<h1>Hallo Welt!</h1>
</body>
</html>
CTRL-D (Beendet das cat-Kommando)
```

Durch diese Eingaben wechseln Sie zunächst in das Verzeichnis /home/httpd und erzeugen dort eine Datei mit Namen test.html.

In diese Datei werden dann über das Linux-*cat*-Kommando direkt Daten im HTML-Format geschrieben. CTRL-D beendet die Eingabe.

🔤 Telnet 192.168.0.126		_ 🗆 🗙
<pre># cd /home/httpd # cat &gt; test.html {html&gt; chead&gt; dtitle&gt;Hallo Welt!<!--/title--> c/head&gt; body&gt; chi&gt;Hallo Welt! c/body&gt; c/html&gt; # ls -al test.html -rw-rr- 10 0</pre>	93 Nov 30 01:18	test.html
#		<b>~</b>

Abbildung 1.1: Erzeugen einer HTML-Seite im Rahmen einer Telnet-Sitzung

Die Webseite ist nun mit dem Namen test.html dauerhaft im Flash des Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 abgespeichert. Sie kann jederzeit per Web-Browser angezeigt werden.

Starten Sie auf dem Entwicklungsrechner einen Web-Browser (zum Beispiel den *Microsoft Internet Explorer* eines Windows-basierten PCs).



Geben Sie in der Adressleiste des Web-Browser auf dem Entwicklungs-PC die URL http://192.168.0.126/test.html ein.



Abbildung 1.2: Anzeigen der HTML-Seite mit einem Browser

Sollte der Browser nicht das gewünschte Ergebnis anzeigen, überprüfen Sie zunächst die TCP/IP-Verbindung. Sehr oft liegt die Ursachen in Detailproblemen mit der IP-Adressierung.

### **1.2 Einsatz eines TFTP-Servers**

Typischerweise sollten HTML-Dateien per Text- oder HTML-Editor auf einem PC als Entwicklungsrechner erzeugt und danach mit Hilfe eines Dateitransferprogramms zum DIL/NetPC DNP/7520 übertragen werden.

Das Linux des DNP/7520 ist für einen solchen Dateitransfer standardmäßig mit einem TFTP-Client ausgestattet. TFTP (Trivial File Transfer Programm) ist ein Dateitransferdienst, der auf einem TCP/IP-Protokollstack aufsetzt.

TFTP arbeitet nach dem Client/Server-Prinzip. Da der Client auf dem Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 bereits vorliegt, wird das Gegenstück – ein TFTP-Server – auf dem PC als Entwicklungsrechner benötigt.

🏘 TFTPD32 by	TFTPD32 by Ph. Jounin							
Base Directory	C:\_TFTP				Browse			
Server interfaces	192.168.0.1			•	Show Dir			
Current Action		Listening on port 6	9					
About			Settings		Help			

Abbildung 1.3: Der Windows-TFTP-Server TFTPD32



PCs unter Windows besitzen in der Regel keinen TFTP-Server als Standardfunktion. Eine Ausnahme bilden lediglich bestimmte Server-Varianten der Microsoft-Betriebssysteme. PC-Linux-Distributionen verfügen üblicherweise auch über TFTP-Serverprogramme. Sie müssen aber meistens explizit installiert und über die entsprechenden Konfigurationsdateien gestartet werden.

Bei einer SuSE-Distribution wird ein TFTP-Server zum Beispiel als inetd-Service über die Datei /etc/inetd.conf aktiviert.

Für Windows-Rechner findet man auf der Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 Starter Kit-CD-ROM im Unterverzeichnis \TFTP-Server\Win32 ein relativ einfaches TFTP-Serverprogramm, welches für alle Windows-Betriebssysteme (ab Windows 95) eingesetzt werden kann. Das Serverprogramm trägt den Namen *TFTPD32*.

*TFTPD32* ist ein freies (Freeware), nicht kommerzielles Produkt. Beachten Sie aber unbedingt die Lizenz des Autors.

Erzeugen Sie für *TFTPD32* einfach ein neues Unterverzeichnis auf der Festplatte des Windows-PCs und kopieren Sie alle Dateien aus \TFTP-Server\Win32 in dieses Verzeichnis. Starten Sie dann *TFTPD32* (Abbildung 1.3).

M Telnet 192.168.0.126			- 🗆 ×
<pre># pwd /home/httpd # ls -al drwxr-xr-x 1 0 0 rrw-r-r 1 0 0 -rw-r-r 1 0 0 -rw-r-r 1 0 0 -rw-r-r 1 0 0 -rw-rr 1 0 0 -rw-rr 1 0 0 # tftp -p -l spacer2.gif 192.168.0.1 # tftp -p -l spacer2.gif 192.168.0.1</pre>	0 Nov 30 00:03 0 Nov 30 00:00 437 Nov 30 00:00 4850 Nov 30 00:10 7904 Nov 30 00:11 1235 Nov 30 00:11 4766 Nov 30 00:11 1771 Nov 30 00:10 769 Nov 30 00:07	boa.conf dp5280-1.gif index.html memmap.html pio.t.html spacer2.gif ssvlogo.gif	

Abbildung 1.4: Eingabe von TFTP-Kommandos in einer Telnet-Session

Um Dateien vom DNP/7520 zum PC bzw. vom PC zum DNP/7520 zu übertragen, muss auf dem PC der TFTP-Server laufen. Dann können im Rahmen einer Telnet-Sitzung jederzeit die einzelnen TFTP-Kommandos für den Dateitransfer eingetippt und ausgeführt werden.

Für einen TFTP-Dateitransfer ist syntaktisch nur ein einziges Kommando mit einem unterschiedlichen Parameter erforderlich:

```
tftp -g -l file.name ip-addr
tftp -p -l file.name ip-addr
```

Dieses Kommando wird vom TFTP-Client des DIL/NetPC DNP/7520 ausgeführt. Der Kommandoname tftp bezieht sich den TFTP-Client selbst. Der Parameter -g steht für die TFTP-Operation **GET** (Datei vom TFTP-Server holen und zum TFTP-Client übertragen). Der Parameter -p steht für die TFTP-



Operation **PUT** (Datei zum TFTP-Server übertragen). Der Parameter -l file.name bezieht sich auf den Namen der zu übertragenden Datei. Durch den Parameter ip-addr wird die IP-Adresse des TFTP-Servers (also des PCs) angegeben.

	👋 Ordner suchen	? 🔀	
🏘 TFTPD32 by Ph. Jounin			
Base Directory C:\Dokumente und Einstellungen\kd	Image: Constraint of the	dedInternet ARM tARM rInternet lish ug pp 2-Server-Win nux	Browse Show Dir
Lurrent Action	b ⊥ ⊥ ⊡ Use		
About			Help
	ОК	Abbrechen	

Abbildung 1.5: Verzeichnisauswahl für den TFTP-Server *TFTPD32* 

Die TFTP-Kommandos PUT und GET beziehen sich stets auf ein bestimmtes Verzeichnis des TFTP-Servers. Für den Server *TFTPD32* kann das jeweilige Verzeichnis über die Schaltfläche **Browse** ausgewählt werden (Abbildung 1.5).

Testen Sie die TFTP-Verbindung zwischen Ihrem PC und dem Linux Control DIL/NetPC DNP/7520. Sorgen Sie dafür, dass Sie einzelne Dateien in beide Richtungen übertragen können und diese Dateien auch wiederfinden.

🔤 Telnet 192.168.0.126						- 🗆 🗙
BusyBox v0.60.4 (200 Enter 'help' for a l	03.09.19-13:12+ list of built-i	0000) Built n commands.	-in shell	(msh)		
# df Filesystem rootfs /dev/ram1 /dev/ram2 /dev/mtdblock2 #	1k-blocks 947 947 115 987 768	Used Avai 947 947 7 1 44	lable Use Ø 100 Ø 100 108 6 986 Ø 724 6	% Mounted % / % /var % /vsr % /usr % /home	on	Ŧ

Abbildung 1.6: Anzeige der Dateisysteme für einen DNP/7520

Beachten Sie bitte, dass ein GET-Kommando nur dann ausgeführt werden kann, wenn Sie sich mit der Telnet-Sitzung in einem Verzeichnis mit Schreibrechten bzw- Schreibmöglichkeiten befinden.

Dateisystem	Verzeichnis	Тур
/dev/ram0	/var	RAM-Disk
/dev/mtdblock2	/	Flash-Disk

Tabelle 1.1: Dateisysteme des DNP/7520 mit Schreibrechten



#### 2. Inhaltsobjekte für den DNP/7520-Webserver erzeugen und bearbeiten

Wenn Sie über eine nutzbare TFTP-Verbindung zwischen Ihrem PC und dem DIL/NetPC DNP/7520 verfügen, können Sie auf dem PC beliebige Inhaltsobjekte (HTML-Dateien, GIF- und JPEG-Bilder, Java-Applets, CGI-Programme usw.) für den Embedded-Webserver des DIL/NetPC DNP/7520 erzeugen bzw. bearbeiten.

Verzeichnisname	Objekttyp(en)
/home/httpd	HTML, Bilder, Java-Applets
/home/httpd/cgi-bin	CGI-Programme

**Tabelle 2.1:** Verzeichnisstruktur des Embedded-Webservers

Beachten Sie bei der TFTP-Dateiübertragung die Verzeichnisstruktur des Embedded-Webservers (Tabelle 2.1). Das Zielverzeichnis für HTML-Dateien muss zum Beispiel stets /home/httpd sein. Führen Sie einen TFTP-GET-Befehl stets aus diesem Verzeichnis heraus aus. Danach ist die angeforderte Datei auch in diesem Verzeichnis gespeichert.

#### 2.1 HTML-Dateien mit einem Text-Editor erzeugen und bearbeiten

Die einfachste Möglichkeit zum Erzeugen und Bearbeiten einer HTML-Datei ist der Einsatz eines einfachen Text-Editors. Benutzen Sie bitte kein Textverarbeitungsprogramm, weil dadurch unerwünschte Formatierungszeichen in die HTML-Datei eingefügt werden.



Abbildung 2.1: Bearbeiten einer HTML-Datei mit dem Windows-Editor

Die Abbildung 2.1 zeigt das Bearbeiten einer HTML-Datei mit dem Windows-Editor. In der Abbildung wird der hier folgende HTML-Text verwendet:

<html> <head>



```
<title>HTML-Test</title>
</head>
<body>
<h1>Dies ist ein HTML-Test</h1>
Hallo Welt!
</body>
</html>
```

Speichern Sie den HTML-Text stets in einer Datei mit der Endung \*.htm oder \*.html. Beim Windows-Editor müssen Sie hierzu den vollständigen Dateinamen in "" eingeben (zum Beispiel "testl.html"), ansonsten erzeugt der Editor eine Datei mit der Endung \*.txt.

	🏘 TFTPD32 by	y Ph. Jounin									
	Base Directory	C:\Dokumente und Eins	tellungen\kdw\_temp							Browse	
	Server interface	192.168.0.1						•		Show Dir	
	recv returns 1005 Connection recei Read request for recv returns 1005 Connection recei Read request for recv returns 1005	54: <eine ve<br="" vorhandene="">ved from 192.168.0.126 file <test1.html>. Mode o 54: <eine ve<br="" vorhandene="">ved from 192.168.0.126 file <test1.html>. Mode o 54: <eine th="" ve<="" vorhandene=""><th>rbindung wurde vom f on port 2048 ctet rbindung wurde vom f on port 2048 ctet rbindung wurde vom f</th><th>Remotehost geschlassen.) Remotehost geschlassen.) Remotehost geschlassen.)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></eine></test1.html></eine></test1.html></eine>	rbindung wurde vom f on port 2048 ctet rbindung wurde vom f on port 2048 ctet rbindung wurde vom f	Remotehost geschlassen.) Remotehost geschlassen.) Remotehost geschlassen.)							
	Current Action		Listening on port 65	1							
C://	Telnet 192.168	.0.126								- 🗆 🤉	K
# # # #	cd /home tftp -g ls -al t w-rr <b>-</b>	∕httpd -l test1.h est1.html 1 Ø	tml 192.: Ø	168.0.1	134 No	ov 30	12:08	test1.h	tml		
•										Þ.	11.

Abbildung 2.2: TFTP-Übertragung der HTML-Datei zum DNP/7520

Nachdem eine HTML-Datei auf dem PC vorliegt, kann sie per TFTP zum DNP/7520 übertragen werden. Die Abbildung 2.2 zeigt diesen Vorgang. Im Hintergrund ist das Fenster des TFTP-Servers *TFTPD32* zu erkennen. Den Vordergrund dieser Abbildung bildet das Fenster der Telnet-Sitzung, innerhalb welcher das TFTP-GET-Kommando eingetippt und ausgeführt wird.



Abbildung 2.3: Anzeige der HTML-Datei mit dem Internet Explorer



Zur Web-basierten Anzeige einer HTML-Datei starten Sie auf dem Entwicklungsrechner einen Web-Browser (zum Beispiel den *Microsoft Internet Explorer*). Geben Sie in der Adressleiste des Web-Browser auf dem PC die URL http://192.168.0.126/*datei-name*.html ein. Dabei ist *dateiname*.html der Dateiname, mit welchem die Datei per Editor zuvor auf dem PC abgespeichert wurde (siehe Abbildung 2.3: Die Datei test1.html aus der Abbildung 2.1 im Browser).

### 2.2 Der Einsatz eines HTML-Editors

Das Bearbeiten von HTML-Objekten mit einem einfachen Text-Editor ist relativ mühsam, weil HTML-Dokumente sehr schnell unübersichtlich werden. Sinnvoll ist meistens der Einsatz eines speziellen HTML-Editors.

Itml-editor phase 5.3 -	6.1.0.4- © 2003 hans-dieter berretz	
Datei Bearbeiten Ansicht Projek	kt Einfügen Format Schrift Konvertierung Benutzer Tools Einstellungen Hilfe ?	
Te <u>x</u> t Tabelle Listen CSS	Formulare Java VBScript Colors Parameter	
Target-'''' Parameter für Huperlinke:		
Taiget- Taianietei tai Hypeninits.		
Neues Projekt 1 👻 📑	C:\Dokumente und Einstellungen\kdw\_temp\test1.html 👻	
18 🖾 🗣 🗐 🗟 🤰 📂	🗋 🝷 🤔 🔛 🙀 🕈 💿 😳 🐁 👘 🎦 🖬 🔪 JavaScript in HTML 🛛 🕑 🚱 🗸	
- java 🔥	1: test1.html	
🕀 🧰 .javaws	1 <html>¶</html>	
.pi_cache	2 <head>1</head>	
	3 <title>HTML-Test</title> ¶	
Cookies	4 1	
	5 <body>1</body>	
🗉 🦳 Eigene Dateien	6 <h1>Dies·ist·ein·HTML-Test</h1> ¶	
🗉 🧙 Favoriten 🛛 💌	7 ¶	
< >	8 Hallo-Welt!¶	
Name Geände 🔨	9	
besting 21 11 03	10 9	
☐ 1016-17 EMI	11 9	
☐ 1027-12.EML 14.11.03		
1.11.03	14	
8628 v1.4 Prod 12.10.03	15	
A16582EE4V0P 01.11.03	16	
🔁 arm.pdf 02.11.03	17	
ARM_Architect 12.12.01 💌	18	
< >	1: 1 Einfügen Mit der rechten Maustaste Kontextmenü aufrufen	

Abbildung 2.4: Bearbeiten einer HTML-Datei mit Phase5

Die Vorgehensweise beim Einsatz eines HTML-Editors entspricht der Arbeitsweise beim Einsatz des Text-Editors. Die HTML-Dateien werden bearbeitet und auf der Festplatte des PCs gespeichert. Von da aus werden Sie per TFTP zum Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 übertragen.

Das Angebot an HTML-Editoren ist sehr groß und kaum überschaubar. Einige Editoren (wie zum Beispiel *Microsoft-Frontpage*) müssen für relativ viel Geld käuflich erworben worden. Andere können kostenlos aus dem Internet geladen werden.

In der Abbildung 2.4 wird *Phase5*, ein Freeware-HTML-Editor benutzt. HTML-Editoren bieten einen erheblich gesteigerten Bedienkomfort. Besonders hilfreich ist das farbliche Hervorheben der HTML-Tags.



#### 2.3 Bilder erzeugen und bearbeiten

Neben dem Bearbeiten von HTML-Dateien werden recht häufig Bildobjekte für Webseiten erstellt und modifiziert. Dafür ist ein Bildbearbeitungsprogramm erforderlich. Dieses Programm muss mindestens die Bilddateitypen \*.gif und \*.jpg unterstützen.

Im einfachsten Fall können die Standardwerkzeuge des jeweiligen PC-Betriebssystems zur Bildbearbeitung benutzt werden. Unter Windows steht hierfür beispielsweise ein Programm mit dem Namen *Paint* zur Verfügung. Linux bietet als Alternative ein sehr leistungsfähiges Programm mit dem Namen *gimp*. Die Abbildung 2.5 zeigt das Bearbeiten einer Abbildung mit *Paint* unter Microsoft-Windows.



Abbildung 2.5: Bearbeiten einer GIF-Abbildung mit Paint

Um ein Bildobjekt per Browser anzuzeigen, ist die entsprechende Verknüpfung in die jeweilige HTML-Datei einzufügen. Der folgende HTML-Text liefert ein Beispiel für eine Abbildung mit dem Namen imagel.gif.

```
<html>
<head>
<title>HTML-Test</title>
</head>
<body>
<h1>Dies ist ein HTML-Test mit GIF-Bild</h1>
```



```
Es folgt das Bild image1.gif</mathcal </p></mathcal </p></mathcal </p></html>
```

Viele HTML-Editoren, wie zum Beispiel *Phase5*, erzeugen den HTML-Text für die Verknüpfung mit der Abbildung durch Anwahl eines Menüpunktes (*Einfügen -> Grafik einfügen*) automatisch. Es ist nur der Dateiname der Abbildung manuell einzugeben. Zusätzlich kann ein Attribute mit dem Namen alt mit einem Text versehen werden. Dieser wird vom Browser angezeigt, falls – aus welchen Gründen auch immer – die Bilddatei nicht dargestellt werden kann.

Bei der Benutzung von Bildobjekten ist zu beachten, dass sowohl die HTML-Datei als auch die Bilddatei per TFTP zum DNP/7520 übertragen werden muss.



Abbildung 2.6: Anzeige einer HTML-Datei mit Abbildung per Web-Browser

Um eine HTML-Datei mit Abbildung per Web-Browser anzuzeigen, ist als URL die Adresse der HTML-Datei einzugeben (Abbildung 2.6).



#### 2.4 Java-Applets

HTML-Dateien und Abbildungen sind statische Objekte. Sie liegen als Dateien (statisch) im Dateisystem des Webservers vor. Zur Visualisierung dynamischer Vorgänge reicht HTML allein nicht aus. Es werden zusätzliche Technologien benötigt. Vielfach werden Java-Applets, also spezielle Java-Programme – welche mit einer HTML-Seite verknüpft sind – zur dynamischen Visualisierung eingesetzt.

Der ausführbare (Byte-) Code eines Java-Applets wird zusammen mit der HTML-Datei vom Server an den Web-Browser geliefert und innerhalb des Browsers von einer *JVM* (Java Virtual Machine) ausgeführt.

Das wichtigste Werkzeug zur Entwicklung von Java-Applets ist das sogenannte *Java Development Kit* (JDK) der US-Firma Sun Microsystems, welches für Microsoft-Windows, Linux und andere Betriebssysteme im Internet kostenlos zur Verfügung steht. Das JDK enthält einen Java-Compiler, um einen Java-Quellcode in einen Java-Bytecode umzuwandeln, sowie zahlreiche andere Hilfsmittel. Auf einem Windows-PC läuft das JDK üblicherweise im Fenster einer MS-DOS-Eingabeaufforderung ab. Weitergehende Beschreibungen zum JDK finden Sie in (fast) jedem Java-Buch und im Internet.

Der Quelltext für ein Java-Programm kann mit einem normalen Text-Editor erstellt und bearbeitet werden. Die Abbildung 2.7 zeigt ein Beispiel mit dem Microsoft-Windows-Editor.



Abbildung 2.7: Bearbeiten einer Java-Quellcodedatei mit dem Windows-Editor

Der mit Hilfe des Editors erzeugte Java-Quelltext wird auf dem PC in einer Datei mit der Endung \*.java gespeichert (zum Beispiel Applet1.java). Diese Datei wird mit dem Java-Compiler aus dem JDK übersetzt. Dabei entsteht eine Datei mit Java-Bytecode, die die Endung \*.class (Applet1.class) besitzt.

Um ein Java-Applet mit einer HTML-Datei zu verbinden, ist ein spezieller Text innerhalb der HTML-Datei erforderlich. Hier ein Beispiel:

<html> <head>



```
<title>HTML-Test</title>
</head>
<body>
<h1>Dies ist ein HTML-Test mit Java-Applet</h1>
HTML: Hallo Welt!
<applet code="Applet1.class" width="200" height="200">
</applet>
</html>
```

Viele HTML-Editoren, wie zum Beispiel *Phase5*, erzeugen den HTML-Text für die Verknüpfung mit dem Java-Applet durch Anwahl eines Menüpunktes (*Einfügen -> Java Applet*) automatisch. Es sind nur der Dateiname der \*.class-Datei sowie einige Attribute manuell einzugeben.

Die HTML-Datei muss zusammen mit der \*.class-Datei – also die Datei mit dem Java-Bytecode – per TFTP zum Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 übertragen werden.



Abbildung 2.8: Anzeige einer HTML-Datei mit Java-Applet per Web-Browser

Um eine HTML-Datei mit dem Java-Applet per Web-Browser anzuzeigen, ist als URL lediglich die Adresse der HTML-Datei einzugeben (Abbildung 2.8).



#### Anhang 1: Wichtige Informationsquelle im Internet

Um den Informationsbedarf der Anwender zu befriedigen, wurde im Internet unter dem URL

#### www.dilnetpc.com/linuxcontrol

eine Website speziell zum Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 geschaffen. Besuchen Sie diese Website hin und wieder für den Zugriff auf aktuelle Informationen.



Abbildung A.1: www.dilnetpc.com/linuxcontrol - Die Infoquelle im Internet

Auf der Linux-Control-Website werden auch aktuellere Versionen dieser Beschreibung veröffentlicht. Beachten Sie bitte die Revisionsnummer auf der letzten Seite.



#### Zusätzlich erforderliche oder hilfreiche Literatur

Linux Control DIL/NetPC DNP/7520 Starter Kit Benutzerhandbuch Walter: Embedded Internet in der Industrieautomation (Hüthig 2004) Walter: Messen, Steuern, Regeln per Internet (Franzis 2002) Walter: Messen, Steuern, Regeln mit ARM-Mikrocontrollern (Franzis 2004)

#### Kontakt

SSV Embedded Systems Heisterbergallee 72 D-30453 Hannover Tel. +49-(0)511-40000-0 Fax. +49-(0)511-40000-40 E-Mail: <u>sales@ist1.de</u> Web: www.dilnetpc.com/linuxcontrol

### Hinweise zu diesem Dokument (D7520WSP.Doc)

Revision	Date		Name
1.00	31.12.2004	Erste Version erstellt (Rev. 1.00). Quelle: D5280WSP.Doc Rev. 1.00.	KDW

Dieses Dokument ist nur für die interne Verwendung bestimmt. Der Inhalt kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben übernommen. Copyright © SSV EMBEDDED SYSTEMS 2004, 2005. Alle Rechte vorbehalten.

Einige in der dieser Beschreibung erwähnte Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise die Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.